

## TABELLA COMPATIBILITA' N-COM MOBILE WIRE N-COM MOBILE WIRE COMPATIBILITY TABLE

CODE	CODE	BRAND	MOBILE MODELS	N-COM MOBILE	N-COM INTERCOM		
				Compatibilità (*) Compatibility (*)	Compatibilità (*) Compatibility (*)	Risposta dal casco Answer from the helmet	Note Notes
CNC000A000001	<b>A</b>	NOKIA	NOKIA 1100-1101-1110-1600-2100-2300-2310-2600-2610-2626-2650-3210-3310-3330-3350-3410-3510-3510I-3650-3660-5210-5510-6030-6060-6510-6600-7280-7380-7650-8210-8250-8310-8800-8850-8890-8910-8910I-N-GAGE-N-GAGE QD	OK	NO	-	-
CNC000A000002	<b>B</b>	NOKIA	NOKIA 5110-6110-6150-6210-6250-6310-6310I-7110-RINGO	OK	NO	-	-
CNC000A000003	<b>C</b>	NOKIA	NOKIA 3100-3120-3200-3220-3230-3250-3300-5100-5140-5140I-5500-6020-6021-6070-6085-6100-6101-6102-6103-6111-6125-6131-6151-6170-6220-6230-6230I-6233-6234-6260-6280-6288-6610-6610I-6630-6650-6670-6680-6681-6800-6820-6822-7200-7210-7250-7250I-7260-7270-7360-7370-7600-7610-7710-9300-9300I-9500-E50-E60-E61-E61I-E65-N70-N73-N80-N90	OK	OK	OK	1
CNC000B000001	<b>D</b>	SIEMENS	SIEMENS A52-A55-A57-A60-A62-A65-A70-A75-AL21-AX72-AX75-C55-C60-C62-C65-C72V-C75-CF110-CF62-CF75-CFX65-CL75-CT65-CV65-CX65-CX75-CXT65-M55-M65-M75-MC60-S55-S65-SF65-SK65-SL55-SL65-SL75-SX1-XELIBRI1-XELIBRI2-XELIBRI3-XELIBRI4-XELIBRI5-XELIBRI7	OK	OK	NO	
CNC000E000001	<b>E</b>	SAMSUNG	SAMSUNG SGHA800-SGHE100-SGHE400-SGHE700-SGHN500-SGHN600-SGHN620-SGHP100-SGHP400-SGHQ200-SGHS100-SGHS500-SGHT100-SGHT410-SGHT500-SGHV100-SGHV200-SGHX100-SGHX430-SGHX450-SGHX600	OK	NO	-	
CNC0000000001	<b>F</b>	VARIE	MOTOROLA A1000-A1200E-A6188-A780-A835-A925-C115-C118-C139-C140-C155-C200-C257-C261-C300-C330-C350-C385-C390-C550-C650-C975-E1000-E365-E378I-E380-E398-E680-ELITE-L7089-M3188-M3288-M3588-M3688-MPX200-MPX220-P7389-P7689-ROKRE1-STARTAC ETACS-T180-T189-T190-T191-T192-T192M-T2288-T250-T260-T280-T720-T720I-TIMC336NEW-V100-V1050-V150-V171-V177-V180-V220-V235-V300-V360-V3688-V3690-V400P-V50-V51-V525-V535-V547-V550-V60-V600-V60I-V620-V635-V66-V66I-V690-V70-V750-V80-V878-V975-V980-W205-W220-W375   NEC DB2000-DB4000-DB4100-DB500-E101-E122-MOOVA ETACS-MOOVA GSM-N342I-N910   NOKIA 8810   OKI 1150E -1325   PANASONIC A100-A102-A200-A210-G50-G51-G60-G70-GD35-GD52-GD55-GD67-GD75-GD76-GD92-GD93-GD95-GD96-SC3-X100-X200-X300-X500  ALCATEL OT531 - OT835   BLACKBERRY 7100G-7230-7290-8700G-8800-PEARL 8100   DB TEL 6638   ENTEOS iGO-610 - iGO 620   KN MOBILE KN200 - KN300   HANDSPRING TREO 600i   I-MATE PDA2K   HAIR V100   LG A7150-B2050-C1100-C2200-C3100-C3300-C3380-F2300-F2400-G5210-G5220-G5300-G5400-G5410-G5500-G7030-G7050-G7100-G7110-G8000-KG120-KG225-KP202I-L1100-L3100-L341I-L342I-S5100-S5200-T5100-U8110-U8120-U8130-U8138-U8150 -U8180-U8330-W3000-W5200-W7000-W7020   MITSUBISHI M341I-M342I-M430I-M720-MT30-MT430-MTD30   ONDA N2020 -N2030   PALM ONE TREO 650   PANTECH GF200   PHILIPS 162-350-355-530-535-568-639-650-755-855-859-XENIUM9@98   QTEK 9090   SAMSUNG SGHA100-SGHA110-SGHA300-SGHA400-SGHA500-SGHC100-SGHX120   SENDO M550 - P200 - P220- P600 - S200 - S230 - S300 - S330 - S600 - X   SHARP GX20 - GX10 - GX10i - GX15 - GX17 - GX25 - GX29   TELIT ES530-G80-G82-G83-GM822-GM824-GM832-GM882-T130-T90-T91   XPLORE G18 - G88   TRIUM ARIA - ASTRAL - GALAXY - GEO   VODAFONE 710-PRIMOFONINO D100 - PRIMOFONINO D101- ZTE F866	OK	OK	OK	2
CNC0000000002	<b>I</b>	VARIE	NEC DB7000-E228-E313-E323-E525-E606-E616-E616V-E808-E808Y-N223I-N341I   PANASONIC GD87-P341I-P342I-X11-X400-X60-X70-X701-X77   SHARP GX30	OK	OK	NO	
CNC0000000003	<b>L</b>	ERICSSON / SONY ERICSSON	ERICSSON A2618S-A2628S-R310S-R320S-R380S-R520M-R600-T20S-T28S-T29S-T39M-T65-T66-T68   SONY-ERICSSON F500I-J200I-J210I-J300I-K300I-K500I-K600I-K608I-K700I-P800-P900-P910-S700I-T100-T105-T200-T230-T290I-T300-T310-T600-T610-T630-T68I-V600I-V800-Z1010-Z200-Z300I-Z600-Z800I	OK	OK	OK	
CNC000C000001	<b>M</b>	SONY ERICSSON	SONY ERICSSON D750I-J100I-J230I-K550I-K550IM-K610I-K610IM-K750I-K800I-M600I-P1-P990I-V630I-W300I-W600I-W800I-W810I-W850I-W880I-W900I-W950I-Z310I-Z520I-Z530I-Z550I-Z610I	OK	OK	OK	
CNC000A000004	<b>N</b>	VARIE	NOKIA 5310-N76-N81-N95   VODAFONE 715	OK	OK	NO	

(\*) Si precisa che anche per i telefoni indicati nella lista alcune funzionalità delle differenti versioni N-COM potrebbero non essere utilizzabili, a causa delle continue evoluzioni dei software installati sui telefoni stessi  
(\* It is specified that some of the functions of the various N-COM versions may not be available even with the telephones shown in the list due to the continuous developments in the software installed on the telephones themselves

### NOTE GENERALI - NOTES

A CAUSA DELLA VARIABILITA' DEL SEGNALE DI RETE SI POTREBBERO VERIFICARE DELLE INTERFERENZE NEI COLLEGAMENTI A FILO CHE NON DIPENDONO DAL SISTEMA N-COM O DAL CAVETTO UTILIZZATO  
IN CASE OF A WEAK NETWORK SIGNAL, SOME INTERFERENCE MAY OCCUR WHICH IS NOT CAUSED BY THE N-COM SYSTEM OR THE WIRE CONNECTION

### NOTE SPECIFICHE - NOTES

1 - Alcuni modelli producono un ticchettio solo nel casco del passeggero quando si è in collegamento interfono

Using intercom wires with certain types of mobile phone can create an electronic noise inside the "slave" or second helmet only

2 - Alcuni modelli potrebbero non far sentire la suoneria all'interno del casco, occorre quindi attivare la vibrazione. I modelli più obsoleti possono avere ritorno della propria voce ed eco per l'interlocutore.

Alcuni modelli, premendo a lungo per lanciare la chiamata vocale, visualizzano l'ultimo numero. Successivamente, premendo nuovamente, fanno partire la chiamata.

Per alcuni modelli il riaggancio della telefonata corrisponde alla funzione "riattiva microfoni" che si fa agendo sul tasto " ^ " (alza volume) a lungo.

Some mobile phones prevent the call tone from being heard inside the helmet, in this case it is recommended to set the mobile to vibrate and/or automatic answer.

Old models can create an echo within the system of the interlocutor and also inside the helmet.

Certain models of mobile phones will recall the previous dialled number upon pushing the "call" button, to activate this call press the button again.

The hanging up after a call for some mobile models corresponds, on the N-Com E-box, to the function "switching the intercom back on", which can be done pressing the " ^ " (volume up) key for several seconds.